



型紙（センター）使用方法 76871-TSH37-#

- ①型紙（センター）を切り出し、印刷面を上（❶ウイング側）にして「A」をマスキングテープで
- ❶ウイングに貼り、❶ウイングを純正ルーフスポイラーにあてがい、位置出しをする。
- ②「B」をマスキングテープで純正ルーフスポイラーに貼り、「A」を剥がし、❶ウイングを外す。
- ③型紙の穴の位置に合わせ、純正ルーフスポイラーにφ7の穴を開ける。

